F	Service consommateurs & commande accessoires tél. 0 810 77 47 74 - www.tefal.fr
NL	+ 31 318 58 24 24 - www.tefal.nl
D	+ 49 212 387 400 - www.tefal.de
I	+ 39 199 20 73 54 - www.tefal.it
GB	Consumer Service & Accessories ordering tel. 44 845 725 85 88 - www.tefal.co.uk
E	+ 34 902 312 400 - www.tefal.es
P	Clube Consumidor - + 351 808 284 735 - www.tefal.pt
GR	+ 30 801 11 97 101 - 210 -6371251 - www.tefal.com
TR	
DK	+ 45 4466 31 55 - www.tefal.dk
S	Kundservice - + 46 8 594 213 30 - www.tefal.se
FIN	Asiakaspalvelu - + 358 962 29 420 - www.tefal.fi
N	Kundeservice & bestilling av reservedeler - + 47 815 09 567 - www.tefal.no
RUS	+ 40 213 10 34 47 - www.tefal.com.ru
PL	+ 48 801 300 421 - www.tefal.pl
CZ	+ 420 222 31712 7 - www.tefal.cz
H	+ 36 1801 84 34 - www.tefal.hu
SK	+ 421 4488 71 24 - www.tefal.sk
RO	+40(21) 233.13.45 - www.tefal.ro
YU	www.yu.tefal.com
SLO	+ 386 22 50 9230 - www.tefal.si
HR	+ 385 1 3015 294 - www.tefal.com.hr
BG	www.tefal.bg
عربي	

Tefal

www.tefal.com

COMPAGNIE 360 EURO RSCG - 215550 - 02/07 - R.C.S. TEFAL Annecy B 301 501 920 - Réf. 2015900328

Tefal

EVOLIS

Specific messages - *Messages spécifiques*





< MINI 10 Kg

> MAX 160 Kg

CHANGE BATTERY
CHANGER LES PILES

Precautions - *Précautions*

1st use - *1re utilisation*



fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6

Select memory 1
Press 2 seconds

Choix de la mémoire 1
Appuyer 2 secondes

Recorded memory

Mémoire enregistrée

Autostop

Arrêt automatique

2nd use - *2ème utilisation*



fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig.10 fig.11 fig.12

Automatic recognition
Reconnaissance automatique

Autostop

Arrêt automatique

VISIO CONTROL

Examples - *Exemples*

- 0,1 kg

+ 0,1 kg

0,0 kg